



**ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТОЧКОВ
ОПТИЧНО-ДИМЕН И ТОПЛИНЕН
АДРЕСИРУЕМ
ТИП FD 7160**

ПАСПОРТ 03-7160-12-10

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие по концентрацията на дим или при скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда. Принципът на работа на оптичната част на пожароизвестителя се основава на разсейването на инфрачервени лъчи от частичите дим, попаднали в оптичната камера. Принципът на работа на термичната част се основава на изменение на омическото съпротивление на термистор при промяна на околната температура. Чувствителността на дим и температурният клас се задават програмно от пожароизвестителната централа IFS 7002 по специализирания протокол за обмен на информация UniTALK. В пожароизвестителя има вграден изолатор на късъ съединение. FD7160 се монтира на основа 7100.

Пожароизвестителят (фиг.1) се състои от печата платка, оптична камера (поз.4) и термистор (поз.9), монтирани в пластмасов корпус (поз.5).

Двата светодиода (поз.3) позволяват видимост на 360° и дават информация за състояния:

-**Покой** - двата светодиода светват кратковременно през 16s;

-**Тревога** - двата светодиода светят непрекъснато;

-**Повреда (задействан изолатор)** - двата светодиода светват кратковременно с честота 1 Hz;

-**Повреда (късо съединение в изхода за изнесен сигнализатор или замърсена камера)** - двата светодиода светят кратковременно с честота 2 Hz.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващ напрежение

(15-30)V DC

Консумиран ток в състояние "Покой"

не повече от 310 µA

Консумиран ток в състояние "Тревога"

(2±1) mA

Ток в състояние "Тревога" от изход RI/KL

(2±1) mA

Време за установяване в състояние "Покой"

до 40s

след включване на токозахранивачето

5s

Време за нулиране

до 40s

Време за установяване след нулиране

програмируем Р

Температурен клас

A1R, A2R или BR (съгласно EN 54-5:2000)

Чувствителност на дим

съответства на EN 54-7:2000 + A1:2002

Охранявана площ

крыъ с диаметър 10 m (съгласно EN 54-14)

Височина на монтажа

до 8 m (съгласно EN 54-14)

Степен на защита

IP 43

Работен температурен диапазон

от минус 10°C до 55°C

Устойчивост на относителна влага

(93±3)% при температура 40°C

Габаритни размери с основа

Ø100 mm, h 52 mm

Маса на пожароизвестителя с основа

0,100 kg

Тип на съвързваща основата линия

двупроводна, едножичен или многожичен изолиран, екраниран проводник

Сечение на съвързващия проводник

(0,8-2,5) mm²

МОНТАЖ

Пожароизвестителят се използва с основа тип 7100. Тя се доставя като отделно изделие и предварително са закрепени на желаното място чрез дюбели и винтове. Електрическият монтаж на необходимите за инсталацията компоненти се извършва по примерната схема на фиг.2. Препоръчва се използването на кабелни накрайници. Не е необходимо да се вземат под внимание условните начала и крайната на контура.

Пожароизвестителят се поставя върху основата (фиг.1,поз.1) и се завърта по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали (фиг.1,поз.2). Завърта се до упор (фиг.3.1). Изрежите на основата и корпуса трябва да съвпаднат (фиг.3.2).

Заключване на пожароизвестителя (фиг.4). Преди монтажа се отделя ключа (поз.3) от основата и се изрязва ребро (поз.1) на заключващата палец (поз.2).

Свалияне на заключен към основата пожароизвестител. Ключът се поставя в изреза (поз.4) и се притиска навътре, като същевременно пожароизвестителят се завърта обратно на часовниковата стрелка. Ключът се изважда и завъртането на пожароизвестителя продължава в същата посока до освобождаване от основата.

ТЕСТВАНЕ

Пожароизвестителят се тества след монтаж като част от пожароизвестителната система на обекта или при извършване на техническо обслужване в следната последователност:

1.Подава се захранващо напрежение на пожароизвестителя от пожароизвестителния контур на централа IFS 7002.

2.След като пожароизвестителят се установи в състояние "Покой", върху него се въздейства с тестер за димни пожароизвестители за тестване на оптичната камера или с топлинен тестер за тестване на термичната част. За време не повече от 40s, пожароизвестителят трябва да се установи в състояние "Тревога".

3.Подава се команда за нулиране от пожароизвестителната централа към тествания пожароизвестител. Той трябва да се установи в състояние "Покой" и е готов за ново задействане след не повече от 40s.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Извършва се от оторизиран лице и включва следните дейности:

- 1.Външен оглед за видими механични повреди
- 2.Тестване в реални условия
- 3.*Профилактично почистване на замърсяване от прах

*Пожароизвестителят се сваля от основата. Свалия се капаката на корпуса (фиг.1,поз.6) чрез завъртане до упор обратно на часовниковата стрелка. Изважда се капаката на оптичната камера (фиг.1,поз.7) и мрежичката (фиг.1,поз.8). За капаката на оптичната камера и мрежичката се допуска използването на миц препарат, изплакване и подушдаване. Термисторът и камерата се почистват от прах с малка четка.

Задължително почистване со извършва, когато пожароизвестителят се установи в състояние "Замърсена камера". В случай на ненавременно почистване, тя може да се замърси до степен, непозволяваща по-нататъшна работа на пожароизвестителя, което ще бъде сигнализирано като състояние "Тревога".

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажбата.

Фирмата-производител гарантира нормалната работа на пожароизвестителя при условия, че са спазени изискванията за експлоатация от настоящия паспорт. Фирмата-производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предизвикани от механични въздействия, използвани на изделието не по предназначение или при изменения и модификации, извършени след производството. Фирмата-производител носи гаранционна отговорност само за повредите в пожароизвестителя, предизвикани по вина на самата фирма.

Производител: УниПОС ООД, Р. България, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>



**INTERACTIVE ADDRESSABLE
COMBINED HEAT-SMOKE DETECTOR
WITH BUILT-IN LINE ISOLATOR
TYPE FD 7160**

INSTRUCTION MANUAL 03-7160-12-10



GENERAL DESCRIPTION

The fire detector is designed for early warning of a fire condition responding to fixed threshold smoke concentration or rate of rise temperature or fixed temperature threshold detected in the protected premises. The principle of functioning of the optical part is based on infrared rays distraction caused by smoke particles entering the optic chamber. The principle of functioning of the heat part is based on ohmic resistance alteration in the thermistor as a result of the ambient temperature change. The smoke sensitivity and the temperature class are programmable from the Fire Control Panel IFS 7002 via the specialized data exchange protocol UniTALK. A built-in isolator for short circuit protection is provided in the detector. FD7160 is fitted on base 7100.

The fire detector (fig.1) consist of a printed circuit board, an optic chamber (pos.4) and a thermistor (pos.9) fixed in a plastic body (pos.5).

Both LED indicators (pos.3) allow range of visibility 360° and provide information for the status:

-**Duty mode** - both LEDs flash briefly every 16s;

-**Alarm condition** - both LEDs produce continuous light;

-**Fault condition (activated isolator)** - both LEDs flash briefly with 1 Hz frequency;

-**Fault condition (short circuit in the remote indicator output or contaminated chamber)** - both LEDs flash briefly with 2 Hz frequency.

TECHNICAL DATA

Supply voltage	(15-30)V DC
Current consumption in Duty Mode	not more than 310 µA
Current consumption in Alarm Condition	(2±1) mA
Current in Alarm Condition from output RI/KL	(2±1) mA
Time to enter Duty mode after power supply is on	up to 40s
Reset time	5s
Time to enter Duty mode after reset	up to 40s
Temperature class	programmable P A1R, A2R or BR (according EN 54-5:2000) complies with EN 54-7:2000+A1:2002
Smoke sensitivity	circle with diameter 10 m (according EN 54-14) up to 8 m (according EN 54-14)
Protected area	IP 43
Height of mounting	minus 10°C - plus 55°C
Degree of protection	(93±3)% at 40°C
Operational temperature range	Ø100 mm, h 52 mm
Relative humidity resistance	0,100 kg
Dimensions, base included	two-wire, a single-core or multi-core insulated, shielded wire (0,8-2,5) mm ²
Weight, base included	
Type of the connecting line	
Cross section of the connecting wire	

INSTALLATION

The fire detector operates with base type 7100. It is delivered separately and fixed on the desired place in advance by means of pins and screws. The electrical connection of the components necessary for the installation is done according to the schematic diagram on fig.2. It is recommended cable shoes to be used. It is not necessary to take into consideration the conditional beginnings and ends of the loops.

The fire detector is placed on the base (fig.1,поз.1). It is rotated clockwise until reaching the guiding grooves (fig.1,поз.2). It is rotated until rest (fig.3.1). The slots of the base and the body should match (fig.3.2).

Locking of the fire detector (fig.4). Before installation, the key (поз.3) is detached from the base and the rib (поз.1) of the locking click (поз.2) is cut out.

Removing of a fire detector locked to the base. Insert the key into the slot (поз.4) push in as in the same time the fire detector is rotated anticlockwise. Remove the key and continue to rotate the fire detector in the same direction until it is released from the base.

TESTING

The fire detector is tested after installation as a part of the site's fire alarm system or with maintenance activities, following this order:

- 1.Voltage is supplied to the fire detector from the fire alarm loop of the Fire Control Panel IFS 7002.
- 2.After the fire detector is in Duty mode it is activated using a Smoke Detector Tester for the optical part or heat tester for the heat part. Within 40s the fire detector should enter Alarm condition.
- 3.A reset command is sent from the Fire Control Panel to the tested fire detector. It should restore Duty mode and it is ready for a new activation within 40s.

SERVICE SCHEDULE

It is done by authorized personnel and includes the following activities:

- 1.Inspection for visible physical damage
- 2.Testing in real conditions
- 3.*Preventive dusting

*The fire detector is removed from the base. The body cover (fig.1,поз.6) is removed by rotating it to rest anticlockwise. The optic chamber cover (fig.1,поз.7) and the screen (fig.1,поз.8) are removed. For the optic chamber cover and the screen it is permitted washing liquid to be used. Then they should be rinsed out and dried. The optic chamber and the thermistor are dusted with a small brush **The optic chamber is compulsorily dusted when the fire detector enters Contaminated chamber Mode.** If it is not cleaned in due time it will get contaminated to such an extent that it would not allow the proper functioning of the fire detector which will be signaled as Alarm Condition.

WARRANTY

The warranty period is 36 months from the date of sale.

The manufacturer guarantees the normal operation of the fire detector providing that the requirements set herein have been observed.

The manufacturer does not bear warranty liabilities for damages caused through accidental mechanical damage, misuse, adaptation or modification after production. The manufacturer bears warranty liabilities for damages in the fire detector caused through manufacturer's fault only.



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ТОЧЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
АДРЕСНЫЙ
ТИП FD 7160**

ПАСПОРТ 03-7160-12-10



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Пожарный извещатель предназначен для обнаружения пожара на ранней стадии развития, когда концентрация дыма в окружающей среде, температура или нарастание температуры окружающей среды превышают заданное пороговое значение. Принцип действия оптической части пожарного извещателя основан на рассеивании инфракрасного излучения частицами дыма, попавшими в оптическую камеру. Принцип работы тепловой части основан на изменении омического сопротивления термистора в зависимости от температуры окружающей среды. Дымовая чувствительность и температурный класс задаются программным путем с пожарной централой IFS 7002 по специализированному протоколу обмена информацией UnitALK. Для защиты от короткого замыкания в пожарном извещателе имеется встроенный изолатор. FD7160 монтируется на основании 7100.

Пожарный извещатель (рис.1) состоит из печатной платы, оптической камеры (поз.4) и термистора (поз.9), помещенных в пластмассовый корпус (поз.5).

Два светодиода (поз.3) обеспечивают зону видимости в 360° и отображают состояние устройства:

-Покой - оба светодиода периодически загораются с интервалом 16s;

-Тревога - оба светодиода светятся непрерывно;

-Повреждение (задействован изолатор) - оба светодиода периодически загораются с частотой 1 Hz;

-Повреждение (короткое замыкание на выходном контакте для выносного индикатора или загрязненная камера) - оба светодиода периодически загораются с частотой 2 Hz.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания

(15-30)V DC

Потребляемый ток в состоянии "Покой"

не более 310 µA

Потребляемый ток в состоянии "Тревога"

(2±1) mA

Ток в состоянии "Тревога" с выхода RI/KL

(2±1) mA

Время для установления в состоянии "Покой"

до 40s

после подачи питания

5s

Время для нулирования

до 40s

Время для установления после нулирования

программируемый Р

Время для установления в состоянии "Покой"

A1R, A2R или BR (согласно EN 54-5:2000)

в соответствии EN 54-7:2000 + A1:2002

круг с диаметром 10 м (согласно EN 54-14)

до 8 м (согласно EN 54-14)

Время для установления в состоянии "Тревога"

до 40s

в соответствии EN 54-7:2000 + A1:2002

Степень защиты

IP 43

Рабочий температурный диапазон

с минус 10°C до 55°C

Устойчивая работоспособность при отн. влажности

(93±3)% при температуре 40°C

Габаритные размеры с основанием

Ø100 mm, h 52 mm

Масса извещателя с основанием

0,100 kg

Тип подключения связывающей линии к основанию

двухпроводный, одножильный или

многожильный, экранированный провод

(0,8-2,5) mm²

Сечение соединительного провода

МОНТАЖ

Пожарный извещатель используется с основанием (базой) типа 7100. Основание поставляется отдельно и закрепляется в нужном месте с помощью дюбелей и винтов. Электрическое подключение необходимых для установки компонентов производится в соответствии с представленной схемой (рис.2). При подключении проводов рекомендуется использовать кабельные наконечники. При этом необходимо учитывать условие начала и конец контуров.

Для установки на основании пожарный извещатель прикладывается к основанию (рис.1,поз.1) и поворачивается по направлению часовой стрелки до попадания в направляющие пазы (рис.1,поз.2). Затем поворачивается до упора (рис.3.1). При этом прозоры на основании и корпусе должны совпасть (рис.3.2).

Запирание пожарного извещателя (рис.4). Перед установкой извещателя из основания удаляется ключ (поз.3) и вырезается ребро (поз.1) запорного пальца (поз.2).

Снятие запертого в основании пожарного извещателя. Ключ вставляется в прорезь (поз.4), надавливается внутрь, и одновременно с этим пожарный извещатель поворачивается в направлении против часовой стрелки. Затем ключ вынимается из прорези, а пожарный извещатель поворачивается в том же направлении до его отдаления от базы.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Пожарный извещатель проверяется на работоспособность после его монтажа, как часть системы пожарной сигнализации на объекте, или при проведении технического обслуживания в следующей последовательности:

1.На извещатель подается напряжение питания от сигнального контура централы IFS 7002.

2.После перехода пожарного извещателя в состояние "Покой" он подвергается воздействию с помощью дымового тестера - для проверки оптической части или теплового тестера - для проверки тепловой части. Не позднее чем через 40 секунд после начала воздействия пожарный извещатель должен перейти в состояние "Тревога".

3.С пожарной централы подается команда "Сброс" для проверяемого пожарного извещателя, в результате чего пожарный извещатель должен перейти в состояние "Покой" и будет готов для последующего срабатывания не позднее чем через 40s.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Делается оторизированным лицом и включает следующие деятельности:

1.Внешний осмотр для выявления видимых механических повреждений - ежемесечно
2.Проверка работоспособности в реальных условиях - ежемесячно
3."Профилактическая очистка от пыли" - раз в 6 месяцев


"Пожарный извещатель снимается с основанием. Снимается крышка корпуса (рис.1,поз.6) путем ее поворота до упора против часовой стрелки. Затем снимается колпачок оптической камеры (рис.1,поз.7) и вынимается сеточка (рис.1,поз.8). Для очистки колпачка оптической камеры и сеточки можно использовать мыющий препарат, после чего их нужно промыть чистой водой и дать высоконуть. Чистка от пыли камеры и термистора производится кисточкой. Очистка оптической камеры производится в обязательном порядке, если пожарный извещатель установлен в состоянии "Загрязненная камера". Если вовремя не делать профилактическую очистку камеры, то высокий уровень загрязнения не позволит в дальнейшем пожарному извещателю функционировать normally, и его состояние будет индицировано как "Тревога".

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок - 36 месяцев от даты продажи.

Фирма-производитель гарантирует нормальную работу пожарного извещателя при соблюдении инструкций по эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Фирма-производитель не несет гарантиной ответственности в случае неисправностей, причиненных механическими воздействиями на изделие, при использовании устройства не по назначению, а также при изменениях и модификациях устройства, совершенных после его производства. Фирма-производитель несет гарантинную ответственность только за неисправности в пожарном извещателе, возникшие по вине производителя.


Производитель: УниПОС ООД, Р. България, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>




фиг.1/fig.1/рис.1



фиг.2/fig.2/рис.2



фиг.3.1/fig.3.1/рис.3.1



фиг.4/fig.4/рис.4

Производител: УниПОС ООД, Р. България, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>